

产品参数

18650-2800mA	神火SupFire充电锂电池18650 2800MA 3.7V D18*H64.5mm 紫色
18650-2600mA	SupFire充电锂电池18650 2600MA 3.7V D18*H64.5mm 蓝色
26650-4600mA	SupFire充电锂电池26650 4600MA 3.7V D26*H66mm 黄黑色

电

3.7V



使用寿命：理论上为循环充电1000次（正常充电时间8-12小时）

使用电池注意事项：

- 第一：supfire所有充电器均可以防止过冲，因此充电时充满就会自动停。
- 第二：电池在使用过程中可以随充随用，手电的光变的很弱时就需要给电池充电，不能把电量全部放完。
- 第三：如果电池长期不使用，建议1到2个月给电池充一次电。
- 第四：手电可以同时使用2节或者2节以上电池时，需要保持电池电量一致方可使用，否则电量低的那节电池会过放以至报废。



胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

適用範圍：數碼相機電池、筆記本電腦電池、電動玩具電池、手電筒電池等

為防止電池洩漏、爆炸、起火等情況發生，敬請注意以下事項：

- 勿將電池投入水中或將其弄濕；— 勿在熱源（如火或加熱器）附近使用或貯存電池；
- 請使用原廠充電器；— 勿將正負極接反；
- 勿將電池直接連接到牆上插座或車載點煙式插座上；
- 勿將電池投入火中或給電池加熱；
- 禁止用導線或其它金屬物體將電池正負極短路，禁止將電池與項鍊、髮夾或其它金屬物體壹起運輸或貯存；
- 禁止撞擊、投擲或者使電池受到機械震動；
- 禁止用釘子或其它尖銳物體刺穿電池殼體，禁止錘擊或腳踏電池；
- 禁止直接焊接電池端子；
- 禁止以任何方式分解電池；
- 禁止在火源或極熱條件下給電池充電。
- 禁止將電池置入微波爐或壓力容器中；
- 禁止與壹次電池（如幹電池）或不同容量、型號、品種電池組合使用；
- 如果電池發出異味、發熱、變形、變色或出現其它任何異常現象時不得使用；如果電池正在使用或充電，應立即從用電器中或充電器上取出並停止使用；
- 電池應放在小孩接觸不到的地方，如果小孩不小心吞咽電池 應立即尋求醫療救助；
- 如果電池洩漏或發出異味，應立即將其從接近明火處移開；洩漏的電解液可能引起火災或爆炸；
- 如果電池漏液後電解液進入眼睛，不要擦，應用水沖洗，立即尋求醫療救助。如不及時處理，眼睛將會受到傷害。
- 不要使用處於極熱環境中的電池，如陽光直射或熱天的車內。否則，電池會過熱，可能著火（點燃），這樣就會影響電池的性能、縮短電池的使用壽命。
- 當小孩使用電池時，需要按用戶說明書的內容教導，並密切注意他們確保正確使用電池。
- 如果電池漏液，電解液弄到皮膚或衣服上，立即用流動的水清洗受影響區域，否則可能導致皮膚發炎。
- 閱讀用電池的裝置說明書，正確進行電池的安裝與拆卸。
- 如果設備長期不用，將電池取出並放置在涼爽、乾燥的地方，否則，電池可能生鏽或性能變差。
- 如果電池的端子變髒，使用前用幹布擦乾淨。否則電池會接觸不良，從而引起能量損耗或無法充電。
- 只能在下述條件下使用電池，否則將會降低電池的性能或縮短電池的使用壽命。在此溫度範圍外使用電池可能引起過熱、爆炸或起火。

工作環境：充電：0℃~45℃ 放電：-20℃~60℃