

品 牌:	鑫豪迈
型 号:	X200
工作电压:	220V
设备功率:	800W
温度范围:	0-450℃
发热面积:	200*200 (mm)
外形尺寸:	200L*200W*145H (mm)



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

操作方法及功能设定

温度设定

方法1: 把电源开关打开, 按此键▲不放, 温度连续往上加, 按此键▼温度往下减, 设好你所需的温度, 放手就会自动保存。

方法2: 点按此键★数码管的小数点会移位, 移到那个数字上就可以用▲▼键对数字进行加减, 设好所需的温度, 放开就会自动保存。

温差补偿

按此键★3秒钟左边数码管会显示LOC (锁的意思), 右边数码管会显示0 (密码), 用★▲▼键输入808, 一直点按★此键, 直到左边数码管出现SC字母, 就是温差补偿的代号, 再把右边数码管的0.0改成你所需补偿的温度, 温度高于测量值多少度就加多少度, 低于测量值多少度就减多少度, 设好后点按一下★此键, 就会自动保存, 按住此键不放就会退出程序并回到工作界面, 或关掉电源重新打开也可以。

自整定设置

按此键★3秒钟左边数码管会显示LOC (锁的意思), 右边数码管会显示0 (密码), 用★▲▼键输入808, 一直点按★此键, 直到左边数码管出现Ctrl字母, 这字母表示控制方式, 右边数码管会显示1, 把1设成2, 设好后点按一下★此键, 就会自动保存, 按住此键不放就会退出程序并回到工作界面, 或关掉电源重新打开也可以。此时界面会显示AT字母并闪烁, 表示锡炉正在做自整定, 大约30分钟 后AT字母消失, 自整定完成。请注意: 别的参数可千万别改, 改了会造成温控器失灵或不加热。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)