

# Mayka\_TM-E13

## 大音量/大螢幕電子計時器

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>



使用說明:

### 一.產品功能:

- 三種模式:時鐘模式、鬧鐘模式、正倒計時模式。

### 二.時鐘和鬧鐘模式:

- 在時鐘模式，長按〔模式〕鍵進入時間設置。"時、分、秒"閃爍，按〔時〕鍵設置〔時〕，按〔分〕鍵設置〔分〕，長按住可快速設置。再按〔模式〕鍵進入鬧鐘時間模式，此時"時、分"閃爍，按〔時〕鍵設置〔時〕，按〔分〕鍵設置〔分〕，長按住可快速設置。按〔模式〕鍵退出設置狀態回到時鐘模式。

### 三.鬧鐘開/關:

- 在鬧鐘模式下，長按〔模式〕鍵打開鬧鐘，有鬧鐘圖案出現，再長按〔模式〕鍵關閉鬧鐘至鬧鐘圖案消失，短按〔開始〕鍵也可打開和關閉鬧鐘，鬧鐘時間到時，響鬧 1 分鐘，按任意鍵停止響鬧。

### 四.正倒數計時模式:

- 正計時:在計時模式，按〔開始〕鍵開始正計時，再按暫停，再按繼續計時，按〔清除〕鍵數字歸零，計時最大值為 99 小時 59 分 59 秒，到最大值後，又從 0 開始計時。

- 倒計時:在計時模式，按〔時、分、秒〕鍵設置倒計時時間，按〔開始〕鍵開始計時，最大計時為 99 小時 59 分 59 秒，倒計時時間到，響鬧 1 分鐘，中途按任意鍵則停止響鬧，並回到之前設定數值。
- 在倒計時中按〔記憶〕鍵，可顯示回到前次設定值。

#### 五.螢幕關閉省電設計:

- 長按〔開始/停止〕鍵 3 秒關閉顯示，關螢幕後時間還正常工作，按任意鍵打開螢幕。

#### 注意事項:

- 請勿摔落、敲擊、造成故障。
- 請勿碰觸水和任何液體。
- 當螢幕顯示不清楚或聲音減弱時，敬請滑開電池蓋更換電池。
- 使用時請拿掉螢幕數據顯示貼膜。

重量	54 g
尺寸	145 x 116 x 25 mm
產品尺寸	86 x 79 x 26 mm
額定電壓	DC 1.5V
顯示	液晶顯示幕
時間設定	99小時59分59秒
響鈴時間	60秒
音量	80dB以上
電池	AAA(4號) x 1(請另購)
材質	ABS塑料+電子零組件
使用溫度	0°C~+40°C
產地	中國(台灣監製)
有效期限	常溫保存10年

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>