

一、按鍵位置圖



二、功能概述

1. 總覽顯示：可顯示時、分、秒、星期、溫度。
2. 日期顯示：年、月、日。可設定 2012~2099 年之日曆。
3. 時制格式：12 小時 / 24 小時。
4. 音樂鬧鐘：可設定二組鬧鐘，具有 8 首音樂可供選擇。
5. 溫度格式：攝氏(°C) / 華氏(°F) 切換，測溫範圍：-10°C~60°C / 14°F~140°F。
6. 跑錶功能：初始以分、秒、1/100 秒計時；60 分後以時、分、秒計時，可記錄 10 組

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

三、操作說明

1. **狀態查詢**：時間狀態下，按 MODE 鍵。時間→日期→鬧鐘 1→鬧鐘 2→跑錶→時間，依此循環。
2. **時制切換**：時間狀態下，按 UP 鍵即可切換 (12 小時/24 小時)。
3. **溫度切換**：時間狀態下，按 DOWN 鍵即可切換 (°C/°F)。
4. **溫度檢測時間選擇**：時間狀態下，同時按下 UP 鍵和 DOWN 鍵，此時按 UP 鍵：05→10→30→60。DOWN 鍵：60→30→10→05。表示在該秒數時會自動測量溫度。(選擇秒數越高則越省電)
5. **時間設定**

時間狀態下，按住 SET 鍵 2 秒，進入時間設定。小時數閃爍，按 UP 鍵或 DOWN 鍵設定小時數；按 SET 鍵確定小時數，同時改為分鐘數閃爍，按 UP 鍵或 DOWN 鍵設定分鐘數；按 SET 鍵確認分鐘數，同時改為秒鐘數閃爍，按 UP 鍵或 DOWN 鍵使秒數為 0；再按 SET 鍵則設定完成。

6. **日期設定**：日期狀態下，按住 SET 鍵 2 秒，進入日期設定。操作方式同上述時間設定。

7. 鬧鐘設定

鬧鐘 1 狀態下，按 UP 鍵或 DOWN 鍵設定鬧鐘開關。顯示時間表示開啟；顯示「--:--」表示關閉，最右側數字為音樂歌曲號碼。鬧鐘 2 的設定同鬧鐘 1。

按住 SET 鍵 2 秒，小時數閃爍，按 UP 鍵或 DOWN 鍵設定小時數；按 SET 鍵確定小時數，同時改為分鐘數閃爍，按 UP 鍵或 DOWN 鍵設定分鐘數；按 SET 鍵確認分鐘數，同時改為音樂歌曲號碼閃爍，按 UP 鍵或 DOWN 鍵選擇音樂歌曲，選擇時會同時響起音樂；再按 SET 鍵則設定完成。

8. 跑表功能

跑錶狀態下，初始值 00:00:00，最大計時：23 小時 59 分 59 秒。

開始 / 暫停：跑錶狀態下，按 UP 鍵可開始跑錶，再按 UP 鍵可暫停跑錶。跑錶計時中，按 MODE 鍵，可回到時間狀態，此時跑步圖示會閃爍，其他按鍵無法作用，再按 MODE 鍵回到跑錶計時狀態。

多組記憶：跑錶計時中，每按 DOWN 鍵 1 次，則進行跑錶記憶 1 組，本機型可記錄到 10 組為止。

組數查詢：跑錶狀態下，若顯示 SPLIT 符號，則表示至少有記錄 1 組成績。可依次按 SET 鍵查詢，1→2...→10 →回到跑錶狀態，在查詢過程按 MODE 鍵，可返回跑錶狀態。

跑錶歸零：跑錶在暫停狀態時，按 DOWN 鍵，可使跑錶歸零。跑錶歸零後，記憶組數仍可按 SET 鍵查詢。

組數歸零：跑錶歸零後，開始新一輪計時，如果此時按 DOWN 鍵，則可清除前一輪記憶組數，同時計錄新一輪的第一組成績。

四、電池更換

若螢幕顯示變淡，或音樂響時螢幕變淡，則表示電池電量不足，請更換同型電池(本產品使用 CR2032 3V 鈕扣電池)，並依正確極性裝入電池。

五、注意事項

本產品為生活防潑水設計，可防止突來的潑水、雨水。請勿用於游泳、衝浪、潛水等水中使用。請勿長時間靜止暴露於高溫環境下，可能造成內部電路損壞。