

	两边都带接口的都叫 转换头或转接头	内螺内针的叫公头，外螺内孔的叫母头，内螺内孔叫公头的反极，外螺内针叫母头反极	JJ 表示两端都是内螺的-- -KK表示两端都是外螺的-- -JK表示一端是内螺一端是外螺
1	SMA (M) -SMB (M) -JJ	转接头SMA公转SMB公SMA/SMB-JJ全铜镀金	
2	SMA-KK-反	SMA轉接頭 兩端(母頭-反極)外螺内针	
3	SMA-KK	SMA轉接頭 兩端 母頭-外螺内孔	
4	SMA-JJ	SMA轉接頭 兩端公頭-内螺内针	
5	SMA-JJ-反	SMA轉接頭 兩端(公頭-反極)内螺内孔	
6	SMA-JK-M反	SMA轉接頭 (公头反極) 内螺内孔转 (母頭) 外螺内孔	
7	SMA-JK-F反	SMA转接头 (公頭) 内螺内针转 (母頭反極) 外螺内针	
8	SMA-JWK	SMA 转接头90度 (公頭) 内螺内针 轉 母頭(外螺内孔)	
9	SMA-JWK-反	SMA 转接头90度 (公头反極) 内螺内孔 轉 (母頭反極) 外螺内针	

10	SMA (F) -MCX (F) -KK	转接头SMA母转MCX母SMA/MCX-KK 外螺	
11	SMA (M) -MCX (M) -JJ	转接头SMA公转MCX公SMA/MCX-JJ 内螺	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

