

# 萬用型冷氣遙控器

## 功能介紹



- [ 電源 ] 鍵：控制冷氣機開或關
- [ 模式 ] 鍵：選擇冷氣機運轉模式  
(自動 / 冷氣 / 暖氣 / 除濕 / 送風)
- [ 風量 ] 鍵：選擇冷氣機風量 / 風速  
(強 / 中 / 弱 / 自動)
- [ 風向 ] 鍵：風向調整
- [ 溫度 +/- ] 鍵：溫度 / 廠牌代碼調整
- [ 舒眠 ] 鍵：睡眠開 / 關
- [ 韻律 ] 鍵：韻律開 / 關
- [ 清淨 ] 鍵：清淨開 / 關
- [ 定時 ] 鍵：時間設定選擇

## 電源安裝

- 打開遙控器底部之電池蓋。
- 依正負極方向正確地將2顆4號(AAA)電池裝入，再蓋上電池蓋。

## 設定方式

### 一. 品牌設定搜尋方法:

- 確認冷氣機電源在關閉的狀態，並將遙控器對準冷氣機。
  - 依「冷氣品牌設定表」找出欲設定廠牌的對應按鍵，例如：日立，按【模式】鍵不放，再按【風量】鍵後同時放開，此時代碼呈閃爍狀。
  - 利用溫度【+】鍵或溫度【-】鍵調整代碼，直到冷氣機的電源被開啟，請再按下【模式】鍵，此時冷氣機廠牌代碼就自動被記憶並鎖定。
  - 當設定完成時，如果遙控器有部份功能不能使用，請重複2-3動作，直到找到適用的代碼。
- 註：若用品牌設定搜尋方式遙控器無法使用，可嘗試用自動快速搜尋方式尋找適用代碼。

### 二. 自動快速搜尋方法:

- 確認冷氣機電源在關閉的狀態，並將遙控器對準冷氣機。
  - 按住【模式】鍵不放，再按【電源】鍵後同時放開，此時代碼呈數字往上遞加狀態。(表示遙控器處在自動搜尋狀態)。
  - 直到冷氣機的電源被開啟，請馬上按下【模式】鍵，此時冷氣機廠牌代碼就自動被記憶並鎖定。
- 註：\*自動搜尋時若停在不適用的代碼，可按住【舒眠】鍵不放，再按溫度【+】鍵或溫度【-】鍵調整至所需的代碼。  
\*本產品含650多組代碼，全程搜尋完約需5分鐘。

## 定時模式

### ● 定時開機時間設定

- 確認冷氣機在電源開啟狀態。
  - 按【定時】鍵，調整到欲設定的時間。(此時螢幕上出現「時鐘」)
  - 冷氣機將依設定的幾小時後自動開機。
- 註：  
● 冷氣機需具備定時開機功能，方可使用定時模式。  
● 按【電源】鍵，可解除定時設定。

## 冷氣品牌設定表

No.	按鍵名稱	設定廠牌
1	[模式]+[風量]	HITACHI(日立), HERLAN(禾聯), GIBSON(吉普生), FUNAI(船井), GE(奇異), GLEER(格力), GOLDSTAR(金星), GOLD OSAKA(金大阪), GREEN(格力), GREE, HAIER(海爾), HANSA(華菱), HELON, HISENCE(海信), HITEC, HONG CHU(宏竹), HONGJIN(鴻駿), MAXE(萬士益)
2	[模式]+[舒眠]	PANASONIC(國際), PROTON(普騰), NEOKA(新禾), NEWAVE(菱威福), NORM(新典), NIKKO(日光), NIKEN(日元), NLSEI, OCEANAIR(尚洋), PINSO(品首), POLAR AIR, PRINCE(王子), PROTEC(普奕), REALISE(瑞林)
3	[模式]+[韻律]	SANYO(三洋), SAMPO(聲寶), SYNCO(新格), SAMSUNG(三星), SOWA(首華), SONKOR(松格), ROYAL(皇家), SAMFAM(昇凡), SANSUI(山水), SAPORO(沙普羅), SENSOR, SHARP(夏普), SHINING(上海雙菱), SINOLL(新諾), STAR FLAG,
4	[模式]+[風向]	KOLIN(歌林), LG(樂金), MITSUBISHI(三菱電機), MITSUBISHI(三菱重工), MITSUBA(三葉), HSN JING(三井), JANGPON(瑞寶), JUNLING(峻菱), KAMPO(康寶), KINLIN(金菱), KL, MAXE(萬士益)
5	[模式]+[清淨]	TOSHIBA(東芝), TATUNG(大同), TECO(東元), WESTINGHOUSE(西屋), WHIRLPOOL(惠而浦), YORK TACICO(大砂谷), TAN LIN(台林), TAI-SO, TAIXIN(台欣), TAIYO(泰陽), TCL(王牌), TEAR(泰瑞), TFC(旭光), TRANE(全宏), TWINCHI(天津), U-POINT,
6	[模式]+[溫度-]	DAIKIN(大金), DAEWOO(大宇), FUJITSU(富士通), DAF, DEI(得意)D & G(德仕林), DUCKER(達可), ELLCHLOR, ETHER(宇瑟), EZ, FIRST, FORMOSA, FROST(冰點), FUCHIN(府城), FUJIMARU, FULLNESS(富升)
7	[模式]+[溫度+]	CORONA(可樂娜), CARRIER(開立), ADC(愛德隆), ADDISON(愛迪生), AOC(愛德蒙), APTON(艾普頓), ASTAR(亞星), ATISA, AUX(奧克斯), BLUESKY, BROS, BROTHS(兄弟), CHUNLAN(春蘭), CLAIRE, COLONIA, COLROLLA, CROWN(王冠)
8	[模式]+[定時]	伊瑪, 優沙, 長峰, 新三葉, 新容威, 威菱頓, 普奕, 諸泰, 長映, 松冷, 地中海, 賓訊家, 新寶, 華高, 威力, 索依, 富及第, 文宣, 雅固, 波爾卡, 松洋, 松林夏, 松靜, 安富生, 太亞, 龍禾, 惠爾, 吉星, 川岩, 超技, 小金剛, 國際通, 雀王

## 冷氣代碼表

冷氣機品牌	代碼
Hitachi(日立)	001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,643,644
Panasonic(國際)	013,014,015,016,017,018,019,020,021,467,468,469,470,471,472,473,474,475,639,640,641
Sampo(聲寶)	022,023,024,025,026,027,028,029,030,031,032,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,649,650,651,652
Sanyo(三洋)	033,034,035,036,037,038,039,040,041,042,043,044,045,046,047,048,049,050,051,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637
Tatung(大同)	026,037,052,053,054,055,056,057,058,506,507,508,509,510,511,512
Teco(東元)	022,059,060,061,062,063,064,065,066,067,068,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,645,646,647,648
Daikin(大金)	013,069,070,071,072,073,074,075,076,077,078,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532
Kolin(歌林)	026,027,079,080,081,082,083,084,085,086,087,088,089,090,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544
Carrier(惠利)	036,061,091,092,093,094,545,546,547,548
Fujitsu(富士通)	006,095,096,097,098,099,100,101,102,103,104,105,106,107,108,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562
Ge(奇異)	003,024,069,109,110,553,564
Gibson(吉普生)	027,059,061,111,112,113,114,115,116,117,118,119,565,566,567,568,569,570,571,572,573
Goldstar(金星)	120,121,122,574,575,576
Lg(樂金)	026,120,121,123,124,25,126,577,578,579
Mitsubishi(三菱電機)	131,132,133,134,135,36,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,49,150,151,152,153,154,155,156,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598
Mitsubishi(三菱重工)	131,133,138,139,140,41,144,145,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,67,168,169,585,587,592,593,594,595,596,597,598,599,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623
Newave(菱威福)	013,170,171
Neoka(新禾)	013,035,059,128,172,73,174,175,176,177,178
Proton(普騰)	179,180,181,182,183,184
Samsung(三星)	185,186,187
Sharp(夏普)	113,188,189,190,191,192,193,194,195,196
Synco(新格)	013,052,128,197,198
Sowa(首華)	003,052,059,079,127,99,200,201,202,203,204,205,206,207
Toshiba(東芝)	034,035,054,201,208,209,210,211,212,213,214
Whirlpool(惠而浦)	013,059,111,215,216,217,218,219
Westinghouse(西屋)	023,109,220,221,222,223,224,225
禾聯	003,060,127,128,226,227,228,229,230

冷氣機品牌	代碼
中興資訊家	026,034,234,235,236,237
Apton(艾普頓)	014,069,099,114,170,199,238,239,240,241,242,243,244
Astar(亞星)	112,245
Atisa	026,246
Aux	247
Bluesky	248
Bros	249
Claire	023,250
Chunlan(春蘭)	251
Colonia	252,253
Colrolla	026,254,255,256
Corona(可樂娜)	128,257,258,259,260,261,642
Crown(王冠)	026,082,254,262,263,264,265,266
Daewoo(大宇)	267
DAF	026,268
DEI(得意)D&G(德仕林)	082,272,269,270,271
Ellchlor	013
Ether(宇瑟)	013
Ez	272
First	273
Frost(冰點)	026,096,097,140,248,258,274,275,276,277,278
Fuchin(府城)	013,014,279
Fujimaru	026,280,281
Funai(船井)	282
Hisenze(海信)	026,283,284
Hitec	001,285,286,287
Hongjin(鴻駿)	288,289,290
Imarflex(伊瑪)	638,654
Micon	272
Midea(美的)	061,291,292
Jangpon(瑞寶)	022,023,024,035,293
KI	259,294
Nisei	053,295
Pinso(品首)	013,014,296
Polar air	297,298
Sansui(山水)	013,299
Saporo(沙普羅)	254,300,301,302
Sinoll(新諾)	303
Star flag	069,304
Tacico(大砂谷)	013,305
Toi(王牌)	306
Tai-so	026,307
Tan lin(台林)	013,014,308
Tfc(旭光)	025,026,134,309,310,311,312,313,314,315
Trane(全宏)	026
U-Point	127,316
York	001,317,318
優沙	023

冷氣機品牌	代碼
新容威	013,014,321
威菱頓	013,014,322
Fomosa	013,014,431
普奕	199,317,324,325
三葉	013,014,035,061,112,170,199,227,238,248,259,288,289,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339
松林夏	059,128,199,340,341,342
Hansa(華菱)	013,343,344
地中海	026,059,345
Norm(新典空調)	026,082,111,254,346,347,348,349
Green(格力)	309,350,351,352
Haier(海爾)	026,353,354,355,356
Niken(日元)	134,309,357,358,359
松洋	128,360
松冷	013
松靜	361
Junling(峻菱)	006,128,362,363
Gleer(格力)	024,061,199,364
Hsan jing(三井)	014,365
安富生	061,366
太亞	199,367
Nikko(日光)	128,368
Kampo(康寶)	082,364,365,366
Taixin(台欣)	006,371
Tear(泰瑞)	006,372
Taiyo(泰陽)	061,127,373,374
龍禾	254,375
twmichi(天津)	013,376
惠爾	022,377
Royal(皇家)	013,061,128,378,379,380
Adc(愛德龍)	254,381
Gold Osaka(金大阪)	013,317,382,383,384
Prince(王子)	082,364,365,386
吉星	254,387
Addison(愛迪生)	297,388
Ducker(達可)	254,389,390
Shining(上海雙菱)	391,392
川岩	254,443
Oceanair(尚洋)	060,393
Realize(瑞林)	026,394,395
Kinlin(金菱)	013,396
Hong Chu(宏竹)	128,397
超技	013,398
Samfam(昇凡)	013,399
小金剛	013,400

冷氣機品牌	代碼
兄弟	026,199,402,403,404,405
富及第	061,069,406
新三葉	014,321
諸泰、長映	013
新寶	407
華高、威力、索依	333
文宣	347
雅固	408
波爾卡	409
萬士益	003,012,022,023,025,029,031,060,109,110,128,173,198,457,466,476,477,479,483,485,514,563,564,582,644,649,651,652,
其他	410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454

## 手動搜尋方式

- 按住【清淨】鍵不放約5秒，代碼呈閃爍狀後放開，代碼回復至001。
- 按住【舒眠】鍵不放，再按溫度【+】或溫度【-】，可遞增或遞減調整代碼。
- 設定至所需代碼後，如果遙控器有部份功能不能使用，請嘗試設定其它代碼。

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>