



三线接图



二线接图



# 测试器接线图



## ·2线传感器接线



### ·3线传感器接线

4线传感器方法同3线一样，  
只是多1条输出线或者切换线，  
按照传感器接线图接线即可



- 棕色正极
- 蓝色负极
- 黑色输出

## 内置2节9V电池

