

H21

H21 二維影像式掃描器

特點:

- 全向掃描模式, 能夠解讀所有標準一維條碼和 PDF417 及 QR、DATAMATRIX 等二維條碼
且對於列印品質差或汗損條碼的解讀同樣出色
- 外殼堅實可靠, 專為環境惡劣的工業場合而設計
- 目標鎖定精確無誤 - 紅光明亮, 能夠準確對準目標並掃描
- 適用於商業零售、醫療、藥監、物流發貨、製造業生產線等各種場合
- 可承受 1.5 米的空中摔落高度, 確保在日常使用中發生跌落或碰撞時仍有可靠的操作

性能

技術參數

性能參數

物理參數

| 功能項目 | 參數 | 外形 (長 × 寬 × 高) |
|------|----|----------------------|
| | | 180 × 80 × 90mm |

光源 LED 波長 645nm 重量 200g

指示燈 藍色 = 準備掃描
白色 = 解碼成功

介面 USB, RS232, KB 鍵盤口

環境參數

電學參數

工作溫度 0°C 到 40°C

輸入電壓 5V

存儲溫度 -40°C到 60°C 工作電流 300mA

濕度 0--95%相對溫度 LED 等級 Class1:EN60825-1

抗震性 可承受 1.5 米空中摔落 電磁相容性 FCC Part15, EN55022 Class B

防塵性 密封性可達 IP52

照度 100, 000LUX

掃描性能

掃描類型 圖像掃描

感應器解析度 130 萬圖元

掃描角度 水準:50° ;垂直:20°

印刷對比度 最低 20%的反射差

轉角、仰角、偏角 360° , 75° , 75°

解碼能力 所有一維條碼, MSI Plessey, GS1 Databar PDF417 及 QR Code, DataMatrix, Aztec Code, Maxicode

條碼讀取距離

| 條碼密度 | 景深 |
|------------|----------|
| 5mil (1D) | 35-145mm |
| 7mil (1D) | 25-230mm |
| 13mil (1D) | 20-330mm |
| 10mil (2D) | 20-330mm |
| 15mil (2D) | 20-400mm |

產品性能(景深)可能會因為條碼品質與

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

環境因素而受不同影響。

細節展示：



NO.1
SCANNERS ✓
专利数码瞄准全向式扫描能
不管什么角度都可扫描
不用对准条码



NO.2
SCANNERS ✓
进口32位芯片解码
大容量缓存
多种解码程序的应用



NO.3
SCANNERS ✓
特别擅长读取打印质量差及
印刷模糊条码

模糊的也能识别



NO.4
SCANNERS ✓
130万像素CCD摄像头
图像自修补处理控制
解码速度快于普通处理5倍
以上



NO.5
SCANNERS ✓
支持窗口近距离扫描
同时也可以远距离扫描读取
大长条码
特别读取PDF417条码时优
于市面同类产品



NO.6
SCANNERS ✓
得益于强大的图像处理能力
可识读激光雕刻二维码
如突出来的立体QR码



NO.7
SCANNERS ✓
配有智能支架 无需设定
就可自动感应扫描
也可当扫描平台使用
温馨提示: 自动感应需要扫描枪放在支
架上才能使用。



NO.8
SCANNERS ✓
专为中国市场制定的传输模式
USB模式下可以直接显示标准中文
无需安装驱动
高速上传 简单 方便 可靠





使用方法：

+ 扫描条码，录入电脑

如图，将光标放在聊天窗口或者需要录入单号的地方，用鼠标点一下，然后扫描条码，听到滴的一声，就会自动输入到电脑中了。



+ 不使用支架时扫描方式

不使用支架时，手动按下按键，直到识别到条码或二维码，并传送到电脑即可。



+ 连接电脑

如图连接数据线，底座，和电脑usb接口。
建议台式机用主机后面的接口。



+ 自动感应说明

当扫描枪放到支架上时，有物体靠近，扫描枪会自动感应发出红光，如果此时有条码或者二维码对准，则会自动识别并传送到电脑上。

(注: 扫描枪采用智能识别, 同一个条码只识别一次, 自动感应识别完第一次要拿开, 再放进才会识别第二次)



+ 其它功能设置

Configure barcode


Reset Defaults
恢复默认设置条码


Enable USB Mode
开启USB模式


Enable RS-232 Mode
开启RS-232模式


Enable USB virtual COM
1
↓
When enable USB virtual COM,
we must scan 1 and 2 barcode
then install the driver.

USB virtual COM
2
Please keep this card!
More functions please contact manufacturer


Enable Full Speed USB
(From virtual COM Mode back USB Mode)


Enable Data Matrix
开启Data Matrix码


Enable QR Code
开启QR Code


Enable microPDF417
开启417码

+ 如何取下数据线

如图，使用配送的针捅着小孔，
然后拔出数据线即可



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品圖片：



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)