

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

4进1出 USB打印机共享器



小巧



手+自动
切换模式



镀镍接口



多系统兼容

○ 基本参数

产品品牌：迈拓维矩

产品型号：MT-SW421-CH

外壳材质：塑壳

防护抗扰：防雷、防干扰

传输特性：5Gbps实时传输、无延时

兼容能力：支持USB1.1、USB2.0、全速信号

支持系统：Windows, mac

驱动支持：无需驱动，即插即用

电脑接口：USB3.0B-Type

切换方式：手动切换，按键切换

切换指示灯：4

连接输入设备：打印机、移动硬盘、录像机等

连接输入设备：打印机、移动硬盘、录像机等

○ 外观尺寸




精致小体积大作用

产品小巧，不占用多余的空间，使用方便快捷，
精致的外观，美观大方



连接方式

无需外置电源，便于携带驱动程序，系统自动检测设备





送4条USB打印线
用于电脑连接打印机共享器

镀镍接口

精湛工艺, 屏蔽干扰烦恼
传输数据(采用USB2.0/兼容USB1.1)




支持多系统 无须外置供电

支持WINDOWS98/Me/2000/XP/VISTA/WIN7/MAC
和MAC 10等带USB接口的多种操作系统



自动+手动 2种切换方式

该款产品既可以手动切换,也可以自动切换,产品上面2个按钮,就是通过手动切换的;也可以自动切换;就是每台电脑安装好软件,通过热键切换(Ctrl+F11),或者通过鼠标点击桌面图标完成切换工作!
具体请详见产品使用说明书。



各类场景应用自如

广泛应用于机房管理、视频会议、视频监控、多媒体教学等提高工作效率



• 娱乐游戏



• 视频会议



• 证券场所



• 办公教学

使用说明

- 每台电脑都需安装打印机驱动和共享器驱动
- 共享器操作演示 (软件可使用附带光盘安装或联系客服索取)

- ① 安装前要把电脑上的360防火墙和杀毒软件退出，再点击安装 **usbshare.exe**；
- ② 安装完成后，电脑右下角任务栏中会出现绿软件图标，可通过图标颜色或共享器指示灯来判断需要打印的电脑；



- ③ 也可以同时按下键盘上的“Ctrl”键和“F11”键进行切换



。产品清单



说明书*1 光碟*1 打印机共享器*1