

**萬用型電視遙控器
使用說明書**



注意事項

在使用本機之前，應仔細閱讀下列事項及使用說明，閱後並請妥為收存，以備將來參考：

1. 本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱的裝置。
2. 請勿將雜物或液體從機身開口處進入機身內部。
3. 當本機出現下列情況時，應請合格的維修人員進行維修：
 - A：故障或液體落入本機內。
 - B：雜物或液體落入本機內。
 - C：受到雨淋。
 - D：無法正常操作或性能出現明顯變化。
 - E：不慎跌落或外殼受損。
4. 請勿擅自拆下任何蓋子、內部裝置或調校內部裝置，請交由本公司專業人員進行維修。
5. 當遙控器距離不夠、不夠靈敏或指示燈太暗時，請立即更換電池。

免責聲明


本遙控器內建的遙控碼，因市場上機種眾多，所以某些機種無法適用，且適用的機種有可能某些功能無法使用，請自行依最適用的遙控碼來對應使用。

本手冊業經仔細檢查及校對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，若因錯誤導致與實機不符時，以實機為準，此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依據，其將於新版予以修正。

本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。


電池使用須知

- ◎ 充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用，並請選購知名品牌電池，勿使用來路不明之電池。
- ◎ 請勿將電池放於高溫處，或燃燒、拆解、穿孔，以免電池釋放有毒物質造成損傷。
- ◎ 長時間不使用遙控器時，請將電池取出，以免電池液體流出損壞遙控器。
- ◎ 電池電量用盡時，請交至電池回收中心處理。
- ◎ 當電池漏液時，請儘速移除電池，並將漏液處擦拭乾淨，電池漏液屬人為使用疏失，機器送修時需自費，無法獲得免費保固維修)



手動設定代碼方式設定

1. 請先打開電視機的電源關閉，並處於播放狀態，將遙控器正對電視機。打開遙控器背部電池蓋，依正負極性裝入全新的2顆4號電池裝上電池後，在電池蓋內側有一個圓形孔"設定開關"，用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下，此時LED燈恆亮起，則進入代碼輸入狀態。



筆尖或彈簧卡扎下"設定開關" → 指示燈恆亮


2. 按 **數字鍵** 輸入廠牌3位數代碼(請參閱背面廠牌代碼表)，輸入後"指示燈"熄滅，即設定完成。



3. 按其其它功能鍵是否正常使用，如「目錄鍵」；若其它功能鍵無法正常使用，請重複步驟1~2。選擇其他代碼試驗，直到符合所需為止。

自動搜尋代碼方式設定

1. 請先打開電視機的電源關閉，並處於播放狀態。裝上電池後，在電池蓋內側有一個圓形孔"設定開關"，用附贈的彈簧卡(或筆尖)扎下，此時LED燈恆亮起。



筆尖或彈簧卡扎下"設定開關" → 指示燈恆亮

2. 將遙控器正對電視機，按數字鍵"999"，此時每隔2秒自動發送訊號，當電視頻道出現變化時，即表示已搜尋到正確碼，按任何鍵，即完成設定。(搜尋時間需數秒鐘或數分鐘)。



3. 按其其它功能鍵是否正常使用；若其它功能鍵無法正常使用，請再重複步驟1~2，直到搜尋到符合所需為止。

產品保證卡

品名：萬用型電視遙控器

機型： 購買日期： 年 月 日

1. 本保證卡係旺德對其代理之產品，提供一年免費售後服務之憑證。
2. 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變或蟲害，不在此限。(如須服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)
3. 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如須維修則按本公司規定，收取維修費。
4. 產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則款難服務。
5. 本保證卡遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

各廠牌代碼表

廠牌	代碼	廠牌	代碼	廠牌	代碼
ACER 宏碁	419	GIBSON 吉普生	106.107.108.109.110.111.112.113	SAMPO 聲寶	234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.418.423
A~GO 雅格	001				
ACTION 愛心	002.003	GML 堅美利	114.115		
ADC 愛德龍	097	GOLDSTAR 金星	116.117.118.403	SAMSUNG 三星	245
ADDISON 愛迪生	004.005.006.007.008.009	HITACHI 日立	119.120.121.404.405	SANSUI 山水	246.247
AIWA 愛華	010.011.012.013	HIWAY 海威	122	SANYO 三洋	248.249.250.251.252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.264.265.266.267
AKAI 阿凱	014.015	Holiday	123		
AKIRA	016.017.018	imarflex 伊瑪	124.421		
AMADUS 阿瑪迪斯	019	iRobot	415		
AMARK	020.021	JANGPON 瑞寶	125	Sayho 協和	268
AND 恩特	030	JEAN 美齊	126.127.128.129	SHARP 夏寶	269.270.271.420
AOC 艾德蒙	022.023.024.025.026.027.028.029.030.393.394	JVC 傑偉士	130.131.132	SINGER 勝家	272.273.274.275.276
		KAISONIC	133	Smith 史密斯	277
AUDO 奧迪	031	KEC	134	SONY 新力	278.279.280
Aview	032	KETA 京頓	135.136		
BLUEsky 藍天	033.034.035.036.037.038.039.040	Kolin 歌林	137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.149.150.151.152.153.154.155.156.157.158	SOWA 首華	281.282.283.284.285.286.287.288.289.290.291.292.293.294.295.296.406
	CAIXING 彩星		395	SOUND	297
Carpenter	041				SVA(新宇代理)
Cerena	042.043	KONKA 康佳	159.160.161.162.163.164.165.166	SYNCO 新格	298.299.300.301.302.303.304.305.306.307.308.4
Changhong 長虹	044.045				
CHUN 青雲	046.047.048.049.050.051.052	Lakewood	167.168	TACICO 大矽谷	309.310.311.312.313.314
		LG 樂金	169	TAIRAY	315.316
Chunghsin 中興	053.054.055.056.057.058.059	MAGIC WORD	170	TATUNG 大同	318.319.320.321.322.323.324.325.326.327
		MASTER	171.172		
COMRISE 良昇	060.061	Mavoly	173	TARVIC	317
CORAL 酷樂	062	MIJIA	174	TCL 王牌	328.329
COUGAR 酷哥	063	MITSUBISHI 三菱	175.176.177	TECHEUNION 德星	330.331
CROWN 王冠	064	MOCOMORY 蒙哥瑪利	178	TECO 東元	332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.408
CURIE 居禮	065	Monix	179.180		
DAEWOO 大宇	066.067.068.069.070	M.T.V	181	TELEVISION	409.410
DAIKIN 大金	071	MONTGOMERY	182	TERA 泰瑞	342.343.344.345.346.347
DAYTEK	059	NALTEC	183	TERM 泰瑞	348
Dennys	072	NARECA	184.185	TERRY	349
DEN-SONY	073	NEOKA 新禾	186.187.188	TFC 旭光	350.351.352.417
DENSTAR 電城	074.075.076.077.078.079.080.081.082	NEWAVE 稜威福	189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.199	THREE-UP	353
					TOPPING 國品
EMERSON 愛美神	083	ONKING 王功堂	200.201	TOSHIBA 東芝	356.357.358.359.360.361.362.363.364
EMI	084	ORION 歐立安	202.203.416		
ESONIC 億碩	085.413	Panasonic 國際	204.205.206.207	TRIRAY	365
ETHER 宇瑟	086.087.088.089.090.091	PANASIA	208	TUNTEX 東帝士	366.367
EUPA	092	Pennys	209	TUSHIBAO 圖士寶	368.369
FANCY 幻象	093	PHILIPS 飛利浦	210.211.212.213	U-MEN 優盟	370.371
FLACSHIP	094	PIONEER 先鋒	214	ViewStar	372
Frigidaire 富及第	095.096.097.098.099.100.101.102.103.104.414	POLE 波麗	215	Waltz 華爾滋	373
		POLY	216	WARTON 華頓	374
Fujimaru 富士丸	105	PROKEY	217	Westinghouse 西屋	375.376.377.378.379.380.381.382.383.384.385.386.387.388.389.424
FUKU 富來億	396	PROTON 普騰	218.219.220.221.222.223		
Fullness 富井	397	QUASAR 昆莎	224.225	WORD	390
FUNAI 船井	398.399	RCA	226.227.228.229.230	YAHOO 雅虎	391
GE 奇異	400	ROWA 樂華	231.232	ZENITH 增您智	392
GENERAL 將軍	401.402	SAGA	233		

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)