



直接開關替換 PIR 人體紅外線感應器

- ◆ 日光燈/省電燈泡/LED 燈 皆適用
- ◆ 不需有完整電源接線(地線&火線)
- ◆ 長短、亮暗、近遠 皆可調整
- ◆ AC100V~220V 全電壓適用
- ◆ 0.1W 低靜態耗電

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品規格

◎尺寸: 4.3 x 3.2 x 3.8 (公分)	◎最大感應角度: 140 度
◎感應方式: 人體紅外線行動感應	◎最大感應距離: 5 公尺
◎電源: 全電壓 AC220V~100V	◎可調整自動感應距離: 約 20 公分至 5 公尺
◎待機靜態耗電: 約 0.1 W	◎可調整自動感應時間: 約 10 秒至 10 分鐘
◎最大負載: 白熾燈泡 250W/螢光燈 120W	◎可調整明暗感應方式: 夠亮時不感應~任何時間皆動作

超簡單的安裝步驟：



1. 請先關閉電源以策安全。
2. 拆下開關蓋板。
3. 將預定放置感應器處的開關取下。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



將原本開關的兩條電源線插入本感應器(不用分火地線)，插入後會自動夾緊(不用纏繞膠布)。



1. 整理電線騰出空間後將感應器推入。
2. 卡上蓋板，鎖上螺絲，打開電源。
3. 調整旋鈕(請參考下方說明)



待機一會後進行測試，最後將面板蓋回即可(美觀、方便、不破壞裝潢，即使將來不想用或想換位置，簡單拆裝，輕輕鬆鬆！)

旋鈕調整：



- 長短** 調整開啟的持續時間，可選擇約10秒到10分鐘
- 亮暗** 依環境亮度決定開關是否動作。最'亮'為任何時候都動作，'暗'為白天或有開其他燈時不會動作
- 近遠** 調整感應的靈敏度(距離—約20公分到5公尺)。調整到確定要感應的最遠處會動就好，可減少誤動。

雙切開關接線法：

(使用在上下樓梯/長走道時)

