

腳踏開關 2 段式 ON/OFF (燈飾配件)

WA366E



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

特性:

1. 本產品普遍使用於落地燈，聖誕燈車或立式燈具。
2. 靈敏度高，裝置容易。

安裝方法:

步驟 1: 先將電線分開，在電源火線上的線上(A)，剪開約 5mm，並在兩線端剝去外皮約 8mm-10mm。

步驟 2: 火線(A)，分置於按鈕開關之電源線出入孔，並固定之。

步驟 3: 電線(B)，安置於線槽，整理好電線，並將電線固定於電線固定座，鎖上上蓋即可。