

HS-1115K

HOTERY_筆型瓦斯烙鐵工具組

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



HS-1115K 筆型瓦斯烙鐵工具組

注意事項:操作前請務必詳加閱讀本說明書,並按說明書之操作順序依序操作,以免因操作不當發生危險。

各部名稱:

- ① 焊條
- ② 清潔海棉和放置架
- ③ 熱風頭
- ④ 縮口套頭
- ⑤ 熱切刀
- ⑥ 單斜面烙鐵頭
- ⑦ 尖烙鐵頭
- ⑧ 雙斜面烙鐵頭
- ⑨ 保麗龍切刀
- A 噴火頭
- B 點火推鈕
- C 瓦斯開關
- D 灌氣孔



操作說明:

A. 噴火槍使用

1. 打開瓦斯開關下壓後由左到右(圖二)
2. 調整火焰大小,往左的方向為小,往右的方向為大,直到聽到“嘶嘶”的聲音
3. 推開點火推鈕以點燃火焰(圖三)
4. 保持火焰燃燒約2~3秒,然後緩慢放開點火推鈕

B. 烙鐵組使用

1. 替換接頭時，請先確認烙鐵頭溫度須冷卻
2. 把烙鐵頭接到噴火頭上，鎖緊固定(圖四)
3. 調整火焰大小，往左的方向為小，往右的方向為大，直到聽到“嘶嘶”的聲音
4. 推開點火推鈕以點燃瓦斯，等火燄燃燒約2-3秒，然後放緩慢開點火推鈕(圖五)
5. 讓烙鐵頭加熱約10秒鐘，火焰完全熄滅，烙鐵頭內物體變紅後，再行使用(圖六)
6. 火焰大小勿太大，以延長烙鐵頭壽命，火焰長度約為1-2.5公分
使用過後，確定瓦斯已關，待冷卻後，才可收藏。



(圖一)



(圖二)



(圖三)



(圖四)



(圖五)



(圖六)

注意：請勿自行拆卸產品上任何零件以免損壞

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)