

nRF52832/52810/DA14580 無線藍牙轉串口模組 BLE5.0 測試套件




E104-BT5032A-TB + USB供电线



E104-BT5010A-TB + USB供电线




E104-BT5011A-TB + USB供电线



- ✓ E104-BT5032A或E104-BT5010A
或E104-BT5011A(一个测试底板只能嵌入一个模块)
- ✓ **测试套件已经预焊接相应模块**
- ✓ E104系列无线模块所有 IO都已引出
- ✓ 带 CP2102串口芯片，可以进行串口通信开发
- ✓ 带USB 接口，可以直接插上电脑使用
- ✓ 用户可自行接入外接电源和串口
- ✓ 工作稳定，易于开发

引脚定义

E104-BT5032A-TB / E104-BT5010A-TB / E104-BT5011A-TB



序号	说明	序号	说明
①	DATA 跳线选择	②	LINK 跳线选择
③	外接 3.3V 供电端口、电流测试点	④	串口 RXD 选择端口
⑤	串口 TXD 选择端口	⑥	流控 CTS 选择端口
⑦	流控 RTS 选择端口	⑧	WKP 选择端口
⑨	MODE 选择端口	⑩	电源指示灯
⑪	DATA 指示灯，发数据时闪烁	⑫	LINK 指示灯，模块连接指示灯
⑬	DISC 按钮，断开所有连接	⑭	复位按钮