UNI-T

电池内阻测试仪

UT677A

内阻测量
0.000mΩ~3.100 Ω

电压测量
0.000V~±71.00V

温度测量
-10.0℃~60.0℃ (接触式测量)

测量结果阈值判定功能
PASS、WARNING、FAIL

外接设备连接
手机APP和PC软件数据传输

可充电锂电池
使用时长约6小时

数据传输功能

PC软件： 可实现读取实时测量值、读取历史测量记录、同步电脑时间到仪表等功能



蓝牙传输： 安卓系统手机APP（Android）：连接成功后可实现无线测量与数据浏览、设置数值等功能

可充锂电池

DC 3.7V可充锂电池

自动/手动测量

换挡方式设置界面可选择手动换挡或自动换挡测量方式：换挡方式长时间进行测试界面按下▼进入键更改设置，测试界面显示 AC 表示已开启自动换挡功能

5000条数据存储

可设置保持、储存方式，存储顺序选择，共有A(DCEFGHL)十个分组可选，如当前存储器已存储满5000组数据，存储数据时提示存储器已满（FULLER），需要手动设置其他分组存储或者删除当前存储器数据后才可存储新的测量数据

电池内阻测量功能

内阻测量：
① 可测量电池内阻大小，测试前内阻存储时（小提示）和测量上的值存储时（小提示）
② 内阻测量精度高
③ 测量时间短暂
④ 测量电池输出内阻的稳定性，根据测试结果判断电池，并给出对下 PASS 、WARNING 、FAIL 的提示
⑤ 根据内阻变化判断电池寿命，以及电池的状态。
⑥ 带有数据保存和查询功能

报警提示设置功能

可预设PASS、WARNING、FAIL的报警值

PASS 表示当前测量结果在PASS内时发出报警

WARNING 表示当前测量结果在WARNING报警值

FAIL 表示当前测量结果在FAIL外时发出报警

报警设置：
用数字键盘输入新的测试内容
内容最多为7个

电池电压测量功能

电压测量： 本仪表也可以作为普通电压表使用，只需接中间两个红黑表口即可测量直流电压，注意勿测交流电压，以及不超70V的直流电压

温度测量

温度测量： 环温度传感器插到TEMP-SENSOR接口，显示界面即可显示当前环境温度，不接传感器则不显示

技术指标

功　能	电池内阻测量、电池电压测量、温度测量
模数转换温度范围	23℃±5℃，75%RH以下
电　源	DC 3.7V锂电池
电池功耗率	1 W
电池功耗率	1 W
温度功率	5 W
测量范围	内阻测量：0.000mΩ~3.100 Ω（自动量程调整） 电压测量：0.000V~71.00V（自动量程调整） 温度测量：-10.0℃~60.0℃（温度探测器）
测量方式	DC 2.5V恒流下的 4 线测量方式，不同输入方式
测量方式	内阻范围：50mΩ至3Ω单个测试点，开路量程为2.5V max 电压范围：0.000V至71.00V，开路量程为2.5V max 温度：-10℃至60℃（-14°F至140°F） ADC转换方式：逐次逼近型 显示屏幕刷新：5次/每秒
响应时间	200ms
测量时间	1.5秒/次
外形尺寸	约为180×92.5mm×72毫米（不包括内部突出的连接器）
仪表尺寸	长度约：180mm×72mm×31mm
USB接口	1个，连接到计算机以进行数据传输，数据打印
显示屏幕	1个，带背光的彩色屏幕，显示内容可变换
操作环境温度	0℃~40℃，80%RH以下（不冷凝）
储存温度	-10℃~60℃，80%RH以下（不冷凝）
电池寿命	电池电量约为3.7V，电池电压约为额定电压的80%
自动关机	关机大约5分钟后自动关机，可在设置中关闭
功　耗	300mA MIN / 500mA MAX
重　量	约为 0.5kg
工作温度	-10℃~40℃，80%RH以下
储存温度	-10℃~60℃，80%RH以下
使用电源	2000mAh 3.7V锂电池充电 (USB5V)
解　说	AC 110V/60Hz电源充电需 2小时
外部操作	LCD和Win
外部电池	CCR6s
显示屏幕	3位半LCD

广泛应用

电池的内阻是，包括电池整体容量，电池的状态才发生量，是电池的健康状态，寿命，包括量电池，组成电池质量测量产质大模检量

蓄电池内阻测试	锂电池内阻测试	超级电容内阻测试

全家福

① 仪表 ..... 1 pcs
② 测试线 ..... 1 pcs
③ USB通讯线 ..... 1 pcs
④ 充电器 ..... 1 pcs
⑤ 说明书、保修卡 ..... 1 pcs
⑥ 仪表箱 ..... 1 pcs