

新款 FM 發射器

1. 高保真，採用 **DIGITAL,PLL** 鎖相環技術
2. **LCD** 顯示頻率，頻道選擇更加方便
3. 適用於 **Ipad, Iphone, 3.5** 插口耳機插口等播放機
4. 全頻點發射（多達 **200** 個頻率可以選擇）
5. 設有斷電記憶，可儲存當前所播放的頻率

此款發射器自帶電池和充電資料線，不再消耗您手機的電源。發射器配件是不帶車充的。

輸出電壓： 5 ± 0.1

車載電流： $\leq 600\text{mA}$

存貯溫度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$

工作溫度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$

容量：**120** 毫安培時（機子內置的鋰電池，可充電）

FM 頻段範圍：87.5-108.0MHZ 音訊輸入回應：**100-15000Hz**

身歷聲分離度： $\geq 38\text{dB}$

*使用起來很簡單，把發射器插到手機或者其他設備裡，然後把發射器設定與汽車收音機一樣的頻道。

* 連接 **FM** 發射器與機器耳機孔。

* 調節 **FM** 收音機的音量和頻率（避免和無電臺頻率衝突）。

* 調節 **FM** 發射器頻率，使之與 **FM** 收音機頻率一致。

* **FM** 發射器會自動記憶最後使用的發射頻點

* 只要是 **3.5MM** 耳機插口的都支持哦。

非常適合有車一族使用.免提指的是在使用發射器的時候，進行通話，可以使用免提功能，對方的聲音可以從汽車音響發出，在駕車時比較方便!!!在使用免提

的時候，請不要把汽車音量調到最大，這樣音質就會更好。

實現音樂播放的方式：

通過音訊介面（這種接法可以實現聽歌、免提）

注意:實現免提功能不是靠這個發射器的麥克風，該發射器本身不帶麥克風，是把這個發射器插上手機，然後利用手機的麥克風 進行通話。

連接與操作方面快捷，只要車載頻率和發射器頻率一致，就可以了（不排除外接強力幹擾）。

請使用本產品的時，多調試幾個頻點，找到您最合適的當地頻道（頻道不要和當地電臺頻率衝突，最好選擇空白 **FM** 頻道，在各個不同地區的最適頻道也不一樣）



适用于各型号手机（手机需具备3.5mm音频接口）