

产品部件展示

无刷式电动扳手 电池容量：8000HA 12000HA 16000HA

空载转速：0-2900 冲击频率：0-3400 电池类型：锂电池

螺丝直径：4-22 净重：1.85KG 机器保修：3年质保

*测量数据均为手动测量，可能有1-3MM的测量误差



一体式电动扳手 电池容量：12000HA

空载转速：0-2800 冲击频率：0-3200 电池类型：锂电池

螺丝直径：4-22 净重：1.95KG 机器保修：3年质保

*测量数据均为手动测量，可能有1-3MM的测量误差



套筒安装



① 装上套筒

② 沿着套筒上的小孔
插入插销

③ 将皮圈套入凹槽

电池拆卸



① 按下橙色按钮

② 将机器向后滑动

③ 拆下电池

便携式手提背带




① 将扁平背带放平

② 将背带放入手柄顶部

③ 将背带扣紧在手柄上


多重功能 轻松拆卸

众多功能集于一身



1 扳手

动力强劲,架子工,木工好帮手



2 电钻

小巧方便,冲击力强劲,够好使



3 电动螺丝刀

轻松拆卸安装螺丝 满足生活所需