

產品名稱描述：頭戴眼鏡電子維修操作雙眼帶燈放大鏡

產品型號：9892GJ-3A

主要材料：**ABS+亞克力鏡片**

產品彩盒尺寸：**171*113*72mm**

產品重量：含包裝 **192 克**

產品倍數：**10 倍，15 倍，20 倍，25 倍**

鏡片離物體距離的使用大概範圍：**10 倍(46mm)，15 倍(37mm)，20 倍(25mm)，25 倍(21mm)** 供參考

(**4 組不同倍數鏡片**根據需要可更換)

裝箱數量：**36 個/箱 6 個/中合**

箱規：**45*38*38.5cm** 重量：**9 公斤**

產品包裝：瓦楞彩盒 **3 組**附件鏡片使用透明襯托+白盒



放大镜/显微镜（显微镜也称放大镜）

放大镜的款式及用途多样化，总有一款是您需要的，放大镜显微镜在我们的生活工作中扮演着重要角色。

广泛使用于：

老人阅读书报纸、看地图、查字典、查阅电话号码本。
学生聚光实验，观赏动植物，教育，园艺，办公。
医学、美容行业的脸部皮肤、毛孔观察，修甲、采耳。
电子行业各项操作检查安装及修理，电路板维修，钟表维修。
金融、财税，核对账单，发票、条形码、序列号、说明书等细微数据。
印刷业，裁缝、刺绣，集邮、珠宝鉴定，考古，古玩、字画，收藏品，玉石，艺术品的雕塑和鉴赏等等。

关于放大镜显微镜的倍数：

相对同一款尺寸的直径，简单的说法是按镜片的厚度来决定，一般阅读看书报放大镜常用的玻璃毛坯中间厚度有6mm,8mm,10mm,12mm,不等（比如12mm毛坯材料，实际做出来量起来厚度大概11.2mm左右）由于镜片是机械加工+手工磨片，一批货出现稍微厚薄差异属于正常现象。

镜片的中心厚度越厚，其放大倍数越大，视野越小，放大镜的放大倍数越高，能看到的范围就越小。
一般阅读放大镜直径为40MM-138MM不等，阅读的话一般2-6倍就足够了，倍数大了反而看字会变形会累眼睛，根据每个人的视力不同，所看的物品不同，不能说多少倍数算好用，只能找一款用的合适就可以了。放大率有弹性，放大倍数可以根据被看物品与放大镜之间的距离改变而改变，使用者可以十分方便地随意地进行有限调节，清晰为易。

放大镜的正确使用方法：

右手持放大镜，使得镜头与视线平行，拿着需要观看的物体慢慢靠近镜头，找到最清晰的位置，为了获得更大的视野，眼睛尽量越近镜头，效果就十分明显了！

使用放大镜显微镜安全注意事项：

- 1：不要将放大镜显微镜放在阳光直射的地方，以免引起火灾。
- 2：不要用放大镜显微镜观察太阳 避免眼睛烧伤。
- 3：不要用酒精，汽油，等化学液体擦拭镜片和外壳。
- 4：请用柔软的棉布擦拭镜片。