



MICROMOT 50

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



MICROMOT 50/E

- 1 迷你魔精密筒夾，卡口直徑20mm可在鑽台架MB140/S,立托架OFV,通用托架UHZ,UHV和90度角彎接頭WS90上使用
- 2 特殊永磁馬達配有離心式冷卻風扇防止馬達過熱而損失功率

28500

微型銑鑽機MICROMOT50

使用電源：DC12V
迴轉速：20,000rpm
消費電力：40W
長度：220mm
重量：230g
包括6個鋼制精密筒夾適用柄徑：
1.0-1.5-2.0-2.4-3.0及3.2mm

28510

微型銑鑽機MICROMOT50/E

使用電源：DC12V
迴轉速：5,000-20,000rpm
消費電力：40W
長度：220mm
重量：230g
包括6個鋼制精密筒夾適用柄徑：
1.0-1.5-2.0-2.4-3.0及3.2mm
配備全波電子式無段變速



適用於精密鑽，銑，拋光，研磨，刷淨去，切斷，雕刻及整修
適用於多種材質加工：鐵，非鐵金屬，玻璃，陶瓷，塑膠及礦石
是模型制造者，電子裝配迷，精密工程師，牙醫，藝術家，寶石匠和更多人的理想工具

12伏特直流電，穩定安全性高，亦可從事濕性加工，如濕性研磨及切割
配合使用迷你魔變壓器NG2/S

超細微的軸心旋轉偏心率，特別適合精密細部加工，精密滾珠軸承保持馬達旋轉軸心在極小公差內，特殊韌性鋼料制成的軸心配合鋼制三爪精密筒夾確保刀具旋轉不偏擺，永久磁鐵馬達配有離心式冷卻風扇，防治馬達過熱而損失功率，進而預防超載避免馬達受損，有卡軸按鈕方便刀具更換，機體依人體工學設計，握持舒適，外殼材質為超強尼龍加玻纖，不怕碰摔，前端頸部是軟塑料，握持不打滑

迷你魔50和50/E可與鑽台架MB140/S(28606)配合使用（單獨購買）



圖中所示機型為IB/E,本機迷你魔50和50/E使用方法和上面所示一樣

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)